


ŠIKMÁ POSILOVACÍ LAVICE SED-LEH ROVNÁ S2



Model: FB-LAV-01-01B / SU01-01B

Hmotnost: 6,7 kg

Rozměry po rozložení: 140*40*72 cm

NÁVOD NA POUŽITÍ

Všeobecná bezpečnostní pravidla

Předtím, než začnete s instalací a užíváním posilovací lavice, si prosím pozorně přečtěte tento návod.

Abyste zamezili úrazu či poškození lavice, dodržujte následující pravidla:

Maximální hmotnost uživatele: 150 kg

Tato posilovací lavice se řadí do třídy H podle normy EN ISO 20957-1, tzn. je určena pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení. Lavice nemůže být používána jako terapeutické nebo rehabilitační zařízení.

Nesprávné používání (např. nadmerné cvičení, prudké pohyby bez rozvážení, špatné nastavení) může poškodit vaše zdraví. **Před začátkem cvičení konzultujte váš zdravotní stav** (srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd.) **se svým lékařem**. Nesprávné nebo přílišné cvičení může negativně ovlivnit vaše zdraví. Pokud se během cvičení objeví kterýkoliv z níže uvedených příznaků, okamžitě přestaňte cvičit a kontaktujte svého lékaře. Takovými příznaky jsou bolest/tlak v hrudním koši, nepravidelný tep, velmi zkrácené dýchání, pocit na omdlení, točení hlavy, nevolnost.

Správný způsob cvičení konzultujte s fitness trenérem. Výrobce není zodpovědný za jakékoli zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou lavice.

⚠ Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na lavici či v její blízkosti, tato lavice není hračka.

Umístěte lavici na pevnou a rovnou plochu, ujistěte se, že stojí stabilně. Doporučujeme pod lavici položit nějakou ochrannou vrstvu/podložku, abyste předešli případnému poškození podlahy. Nechte kolem lavice/prostoru cvičení volnou plochu minimálně 0,6 m ve směru přístupu k zařízení (nejlépe na všechny strany). Volný prostor musí také zahrnovat prostor pro nouzové opuštění zařízení. Jestliže je zařízení umístěno v blízkosti dalšího zařízení, může se tento volný prostor sdílet. Volný prostor a prostor cvičení musí být zřetelně označeny informačními tabulemi.

Před každým použitím (pravidelně) kontrolujte všechny šrouby a maticy, zda jsou rádně dotaženy. Pravidelně kontrolujte všechny části, pokud jsou poškozeny, lavici nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte dodavatele.

⚠ Bezpečná úroveň tréninkového zařízení může být udržena pouze tehdy, bude-li pravidelně kontrolováno jeho poškození a opotřebení.


Lavice se nesmí používat v nevětraných místnostech.

Při cvičení doporučujeme nosit pohodlné sportovní oblečení a sportovní obuv a odložit šperky (řetízky, prstýnky apod.).

Lavice je poměrně těžká, při jejím přemisťování buďte opatrni, abyste si neporanili záda. Doporučujeme, aby lavici přenášeli alespoň dva lidé.

Uschovejte tento návod pro pozdější nahlédnutí a případné objednání náhradních dílů.

Seznam dílů



1 - Hlavní rám (1 ks)	2 – Horní nosník (1 ks)	3 – Spodní nosník (1 ks)
4 – Krátké držadlo (2 ks)	5 – Šroub M10*75 (2 ks)	6 – Hvězdicová ovládací matice M10 (3 ks)
7 – Pojistný kolík D10*60 (1 ks)	8 – Vnější šestiúhelníkový šroub M10*55 (2 ks)	9 – Podložka Ø10 (1 ks)
10 – Vnější šestiúhelníková matice M10 (1 ks)	11 – Klíč (1 ks)	

Složení lavice


K sestavení této lavice není potřeba žádné nářadí. Pro pravidelnou kontrolu šroubů je potřeba větší křížový šroubovák. Doporučujeme, aby lavici sestavovaly dvě dospělé osoby.

Krok č. 1: Vsunte spodní nosník (3) do horního nosníku (2).

Krok č. 2: Ke spojení obou částí použijte krátké držadlo (4), šroub M10*75 (5) a hvězdicovou ovládací matici M10 (6). Závit musí procházet v jednom místě skrz oba nosníky. Požadovanou výšku nosníků, resp. držadla lze nastavit po dokončení montáže.

Krok č. 3: Pomocí další hvězdicové ovládací matici M10 (6) a šroubu M10*75 (5) připevněte druhé krátké držadlo (4) k hornímu nosníku (2).

Krok č. 1 - 3



Krok č. 4: Pomocí vnějšího šestiúhelníkového šroubu M10*55 (8), podložky Ø10 (9) a vnější šestiúhelníkové matice M10 (10) připevněte hlavní rám (1) k hornímu nosníku (2) v určeném místě. Dále dle vyznačené pozice vložte pojistný kolík D10*60 (7).


Krok č. 5: V určeném místě připevněte také druhý vnější šestiúhelníkový šroub M10*55 (8) k hornímu nosníku (2) a shora zajistěte pomocí hvězdicové ovládací matice M10 (6).

Nastavte požadovanou výšku lavice pomocí spodního krátkého držadla (4) a hvězdicové ovládací matice M10 (6).

Ujistěte se, že šrouby, matice a další nastavovací mechanismy nepřekáží pohybu při cvičení.

Nyní je lavice připravená k použití.

Krok č. 4



Krok č. 5

Cvičení na posilovací lavici

Cvičením na šikmé lavici procvičíte svalstvo celého těla, zejména pak posílíte břišní svaly.

Rozcvička

Před každým cvičením je důležité se zahřát a protáhnout vhodnými dynamickými a statickými cviky, aby se tělo připravilo na výkon. Nejenže tak zvýšíte svůj pozdější fyzický výkon, ale především snížíte riziko poranění při samotném cvičení.

Základní cviky

Zvedání trupu


Lehněte si na záda hlavou směrem dolů, nohy opřete o držadla s pěnovými opěrkami, abyste nesklouzili dolů během cvičení, ruce položte za hlavu nebo podél těla a trup zvedejte nahoru a následně pokládejte zpět dolů (viz obrázek č. 1).

Tento cvik můžete také doplnit o fázi úklonu trupu: Při zvedání nahoru obraťte trup směrem doleva nebo doprava a pak se vraťte do výchozí polohy. Je třeba provést stejný počet cviků na každou stranu (viz obrázek č. 2).

Zvedání trupu můžete provádět také z výchozí pozice, kdy na lavici ležíte na břiše - hlavou směrem dolů (viz obrázek č. 3).

Zvedání nohou


Lehněte si na záda hlavou směrem nahoru, rukama se chyťte za pěnové opěrky nebo nosník a nohy přitahujte nahoru a následně pokládejte zpět dolů. Můžete cvičit s nohami nataženýma nebo pokrčenýma (viz obrázek č. 4).



Další tipy na cviky - klíky



Další tipy na cviky s expandéry:



Odpočinek

Po cvičení se opět nezapomeňte protáhnout a vhodnými spíše statickými cviky zklidnit své tělo/tepopovou frekvenci, uvolnit svaly.

Údržba a skladování

Pravidelně provádějte běžnou údržbu lavice na základě jejího vytížení. K čištění používejte pouze měkký hadřík a mýdlový roztok (případně šetrný dezinfekční/antibakteriální prostředek bez chlóru, antibakteriální ubrouska). Po použití a očištění lavici vždy otřete do sucha. Chraňte lavici před vysokou teplotou, vlhkostí, vodou a přímým slunečním zářením. Skladujte na suchém místě.

Záruka


Výrobek je chráněn záruční dobou platnou v dané zemi, kde byl prodej uskutečněn. Tato záruka se vztahuje na případné vady výrobní. Není poskytována na opotřebení výrobku vlivem běžného používání, na vady a opotřebení vzniklá nesprávným zacházením, skladováním a užíváním (např. k jinému účelu než je výrobek určen) a na jakékoli úpravy výrobku. Jako záruční list slouží orazítovaný prodejní doklad.

Dovozce pro ČR: Rulyt s.r.o., 5. května 435, 440 01 Dobroměřice, www.rulyt.cz

Adresa zákaznického servisu: Rulyt s.r.o., Lounská 891, 438 01 Žatec

Výrobek splňuje požadavky normy EN ISO 20957-1:2013 a EN ISO 20957-4:2016.

ŠIKMÁ POSILŇOVACIA LAVICA SED-ĽAH ROVNÁ S2



Model: FB-LAV-01-01B / SU01-01B

Hmotnosť lavice: 6,7 kg

Rozmery po rozložení: 140*40*72 cm

NÁVOD NA POUŽITIE

Všeobecné bezpečnostné pravidlá

Predtým, než začnete s inštaláciou a používaním posilňovacej lavice, si prosím pozorne prečítajte tento návod.

Aby ste zamedzili úrazu či poškodeniu lavice, dodržujte nasledujúce pravidlá:

Maximálna hmotnosť užívateľa: 150 kg.

Táto posilňovacia lavica sa radí do triedy H podľa normy EN ISO 20957-1, tzn. **je určená iba pre domáce použitie**. Stroj nie je určený pre komerčné účely a vysšie výkonnostné zaťaženie. Lavica nemôže byť používaná ako terapeutické alebo rehabilitačné zariadenie.

Nesprávne používanie (napr. nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez rozvíjania, zlé nastavenie) môžu poškodiť vaše zdravie. **Pred začiatkom cvičenia konzultujte váš zdravotný stav** (srdečný systém, krvný tlak, ortopedické problémy atď.) **so svojím lekárom**. Nesprávne alebo prílišné cvičenie môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie. Ak sa počas cvičenia objaví ktorýkoľvek z nižšie uvedených príznakov, okamžite prestaňte cvičiť a kontaktujte svojho lekára. Takýmito príznakmi sú bolesť / tlak v hrudnom koši, nepravidelný tep, veľmi skrátené dýchanie, pocit na odpadnutie, točenie hlavy, nevoľnosť.

Správny spôsob cvičenia konzultujte s fitness trénerom. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie spôsobené použitím tohto výrobku či zlým zostavením a údržbou lavice.



Nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru na lavici či v jej blízkosti, táto lavica nie je hračka.

Umiestnite lavicu na pevnú a rovnú plochu, uistite sa, že stojí stabilne. Odporúčame pod lavicu položiť nejakú ochrannú vrstvu / podložku, aby ste predišli prípadnému poškodeniu podlahy. Nechajte okolo lavice priestor na cvičenie / voľnú plochu minimálne 0,6 m v smere prístupu k zariadeniu (najlepšie na všetky strany). Voľný priestor musí tiež zahŕňať priestor pre núdzové opustenie zariadenia. Ak je zariadenie umiestnené v blízkosti ďalšieho zariadenia, môže sa tento voľný priestor zdieľať. Voľný priestor a priestor na cvičenie musí byť zreteľne označený informačnými tabuľami.

Pred každým použitím (pravidelne) kontrolujte všetky skrutky a matice, či sú riadne dotiahnuté. Pravidelne kontrolujte všetky časti, ak sú poškodené, lavicu nepoužívajte a ihneď poškodené časti vymenite alebo kontaktujte dodávateľa.



Bezpečná úroveň tréningového zariadenia môže byť udržaná len vtedy, ak bude pravidelne kontrolované jeho poškodenie a opotrebovanie.


Lavica sa nesmie používať v nevetraných miestnostiach.

Pri cvičení odporúčame nosiť pohodlné športové oblečenie a športovú obuv a odložiť šperky (retiazky, prstienky a pod.).

Lavica je pomerne ľahká, pri jej premiestňovaní buďte opatrní, aby ste si neporanili chrbát. Odporúčame, aby lavicu prenášali aspoň dvaja ľudia.

Uschovajte tento návod pre neskoršie nahliadnutie a prípadné objednanie náhradných dielov.

Zoznam dielov



1 - Hlavný rám (1 ks)	2 – Horný nosník (1 ks)	3 – Spodný nosník (1 ks)
4 – Krátke držadlo (2 ks)	5 – Skrutka M10*75 (2 ks)	6 – Hviezdicová ovládacia matica M10 (3 ks)
7 – Poistný kolík D10*60 (1 ks)	8 – Vonkajšie šestúholníková skrutka M10*55 (2 ks)	9 – Podložka Ø10 (1 ks)
10 – Vonkajšie šestúholníková matica M10 (1 ks)	11 – Kľúč (1 ks)	

Zloženie lavice


Na zostavenie tejto lavica nie je potrebné žiadne náradie Pre pravidelnú kontrolu skrutiek je potreba väčšej krížový skrutkovač. Odporúčame, aby lavicu zostavovali dve dospelé osoby.

Krok č. 1: Vložte spodný nosník (3) do horného nosníka (2).

Krok č. 2: K spojeniu oboch častí použite krátke držadlo (4), skrutku M10*75 (5) a hviezdicovou ovládacou maticu M10 (6). Závit musí prechádzať v jednom mieste skrz oba nosníky. Požadovanú výšku nosníkov, resp. držadla možno nastaviť po dokončení montáže.

Krok č. 3: Pomocou ďalšej hviezdicovej ovládacej matice M10 (6) a skrutky M10*75 (5) pripojte druhé krátke držadlo (4) k hornému nosníku (2).

Krok č. 1 - 3



Krok č. 4: Pomocou vonkajšej šestuholníkovej skrutky M10*55 (8), podložky Ø10 (9) a vonkajšej šestuholníkovej matice M10 (10) pripojte hlavný rám (1) k hornému nosníku (2) v určenom mieste. Ďalej podľa vyznačenej pozície vložte poistný kolík D10*60 (7).


Krok č. 5: V určenom mieste pripojte tiež druhú vonkajšiu šestuholníkovú skrutku M10*55 (8) k hornému nosníku (2) a zhora zaistite pomocou hviezdicovej ovládacej matice M10 (6).

Nastavte požadovanú výšku lavice pomocou spodného krátkeho držadla (4) a hviezdicovej ovládacej matice M10 (6).


Ujistěte se, že šrouby, matice a další nastavovací mechanismy neprekáži pohybu pri cvičení.

Nyní je lavice připravená k použití.

Krok č. 4



Krok č. 5



Cvičenie na posilňovacej lavici

Cvičením na šikmej lavici precvičíte svalstvo celého tela, najmä posilníte brušné svaly.

Rozcvička

Pred každým cvičením je dôležité sa zahriať a pretiahnuť vhodnými dynamickými a statickými cvikmi, aby sa telo pripravilo na výkon. Nielenže tak zvýšite svoj neskorší fyzický výkon, ale predovšetkým znížite riziko poranenia pri samotnom cvičení.

Základné cviky

Zdvíhanie trupu


Ľahnite si na chrbát hlavou smerom dolu, nohy opríte o držadlá s penovými opierkami, aby ste neskĺzili nadol počas cvičenia, ruky položte za hlavu alebo pozdiž tela a trup dvíhajte hore a následne pokladajte späť dole (viď obrázok č. 1).

Tento cvik môžete tiež doplniť o fazu úklonu trupu: Pri zdvíhaní nahor obráťte trup smerom doľava alebo doprava a potom sa vráťte do východiskovej polohy. Je potrebné vykonať rovnaký počet cvikov na každú stranu (viď obrázok č. 2).

Zdvíhanie trupu môžete vykonávať aj z východiskovej pozície, kedy na lavici ležíte na bruchu - hlavou smerom dolu (viď obrázok č. 3).

Zdvíhanie nôh


Ľahnite si na chrbát hlavou smerom nahor, rukami sa chyťte za penové opierky alebo nosník a nohy priťahujte nahor a následne pokladajte späť dole. Môžete cvičiť s nohami natiahnutými alebo pokrčenými (viď obrázok č. 4).



Ďalšie tipy na cviky - kliky



Ďalšie tipy na cviky s expanderom:



Odpočinok

Po cvičení sa opäť nezabudnite pretiahnuť a vhodnými skôr statickými cviky upokojiť svoje telo / tepnu frekvenciu, uvoľniť svaly.

Údržba a skladovanie

Pravidelne prevádzajte bežnú údržbu lavice na základe jej vyťaženie. Na čistenie používajte len mäkkú handričku a mydlový roztok (prípadne šetrný dezinfekčný / antibakteriálny prostriedok bez chlóru, antibakteriálne servítky). Po použití a očistení lavicu vždy utrite do sucha. Chráňte lavicu pred vysokou teplotou, vlhkostou, vodou a priamym slnečným žiareniom. Skladujte na suchom mieste.

Záruka

Výrobok je chránený záručnou dobou platnou v danej krajine, kde bol predaj uskutočnený. Táto záruka sa vzťahuje na prípadné výrobné chyby. Nie je poskytovaná na opotrebenie výrobku vplyvom bežného používania, na chyby a opotrebenie vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním a užívaním (napr. k inému účelu, než je výrobok určený) a na akékoľvek úpravy výrobku. Ako záručný list slúži predajný doklad s pečiatkou predajcu.

Dovozca pre SR: Rulyt SK s.r.o., Dolný Lieskov 195, 018 21 Dolný Lieskov, www.rulyt.cz

Adresa zákazníckeho servisu: Rulyt SK s.r.o., Dolný Lieskov 195, 018 21 Dolný Lieskov

Výrobok splňuje požiadavky normy EN ISO 20957-1:2013 a EN ISO 20957-4:2016.